BONMOTO.CZ
VŠE NA MOTO

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁMKŮ OXFORD BIG BOSS A BOSS S INTEGROVANÝM ALARMEM

Instrukce k aktivaci a popis funkce akustického alarmu zámku:

1) **odsuňte protiprachový kryt cylindrické vložky.**
Umístěte klíč do cylindrické vložky a otočte vpravo, tak abyste otevřeli čep zámku do nezajištěné polohy. Zámek umístěte na místo určení.

2) **pro zajištění zámku jsou možné dvě varianty**
Pokud čep zámku zamknete a umístíte červenou značkou na jednom rameni čepu do zdířky, která je označena červenou šipkou, tak jste vybrali variantu, kdy je zámek nastavený v režimu s aktivovaným alarmem.

Pokud čep zámku zamknete a umístíte červenou značkou na jednom rameni čepu do zdířky, která není označena červenou šipkou, tak jste vybrali variantu, kdy je zámek nastavený v režimu bez aktivovaného alarmu.

V případě výběru možnosti s aktivovaným alarmem při zatlačení čepu po chvíli zazní krátký potvrzovací akustický signál (1x pípnutí).
Po tomto úkonu je nutné do pěti vteřin od zaznění signálu zajistit zámek otočením klíče proti směru hodinových ručiček a zamknout zámek (nutné provést aby po uvedeném intervalu nezačal nezamčený zámek vydávat varovný akustický signál). Tímto krokem je plně aktivovaný alarm.

Pokud nezazní krátký akustický signál oznamující aktivaci alarmu při více opakování, tak jsou velice pravděpodobně vybité baterie určené pro napájení akustického alarmu nebo je nasazený čep zámku v opačném režimu bez aktivace alarmu.

3) **jakmile se při umístění zámku s aktivovaným alarmem začne hýbat s motocyklem nebo tělem samotného zámku, tak zámek vydá 1x výstražný signál**

- **pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem nezačne opět manipulovat, tak se čidlo zámku deaktivuje z pohotovostního režimu**
- **pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem opětovně začne manipulovat, tak se opět naplno spustí výrazný 110dB alarm**

4) **po spuštění alarmu trvá akustický signál zhruba 10 vteřin. Následně se sám deaktivuje. Při případných následných pokusech o manipulaci s motocyklem se alarm sám opět aktivuje dle bodů 3 a 4.**

5) **deaktivaci akustického alarmu provedete odemčením čepu/cylindrické vložky pomocí klíče**

Instrukce pro skladování a přepravu zámku:

- **zámek při přepravě a skladování ponechejte s neaktivním alarmem aby nedocházelo k nechtěnému sepnutí alarmu**

Instrukce pro výměnu baterií:

pozn.: pokud zámek vydává nepřetržitý pulzující tón při zamknutí zámku, je nutné baterie vyměnit.

1) **povolte křížový šroubek ve vrchní části těla zámku, který fixuje výsuvný díl modulu alarmu/baterií**
2) **ze zásobníku na baterie vyjměte staré baterie a nahraďte je šesti články typu A76. Baterie jsou ukryté pod plastovým krytem ve spodní části modulu.**
3) **zkontrolujte správnost umístění pólů jednotlivých kusů baterií dle schématu umístěném na krytu modulu**
4) **zasuňte modul do těla zámku a zašroubujte pojistný křížový šroub**
5) **zkontrolujte funkci zámku**