

### **NÁVOD K POUŽITÍ ZÁMKU KOTOUČOVÉ BRZDY OXFORD SCREAMER S INTEGROVANÝM ALARMEM**

#### **Instrukce k aktivaci a popis funkce akustického alarmu zámku:**

- 1) zámek umístěte na kotouč brzdy. Jakmile zamknete čep zámku, tak by měl zaznít akustický signál (1x pípnutí). Následně máte 15 vteřin na zmáčknutí tlačítka aktivace akustického alarmu. Po zmáčknutí tlačítka by mělo zaznít druhé pípnutí, které potvrzuje aktivaci akustického alarmu.
- 2) pokud se začne hýbat s motocyklem nebo tělem samotného zámku, tak začne zámek vydávat 4 výstražné signály
  - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem nezačne opět manipulovat, tak se čidlo zámku deaktivuje z pohotovostního režimu
  - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem opětovně začne manipulovat, tak se naplno spustí 100dB alarm
- 3) po spuštění alarmu trvá akustický signál zhruba 10 vteřin. Následně se sám deaktivuje. Při případných následných pokusech o manipulaci se strojem se alarm sám opět aktivuje dle bodů 2 a 3.

#### **Instrukce pro skladování a přepravu zámku:**

- přiložený textilní obal můžete použít pro skladování, ochranu proti prachu a poškrábání zámku
- zámek při přepravě a skladování ponechejte s neaktivním alarmem aby nedocházelo k nechtěnému sepnutí alarmu

#### **Instrukce pro výměnu baterií:**

pozn.: pokud zámek vydává nepřetržitý pulzující tón při zamknutí zámku, je nutné vyměnit baterie.

- 1) imbusem povolte čtyři šroubky, které spojují 2 díly pláště zámku
- 2) ze zásobníku na baterie vyjměte staré baterie a nahradte je 6-ti články typu AG13
- 3) vložte zásobník s novou sadou baterií do těla zámku (zkontrolujte správnost umístění pólů) a sešroubujte díly pláště zámku k sobě
- 4) zkontrolujte funkci zámku